

WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG LAKIEROWANYCH NEXT STEP

Wysokiej, jakości podłogi produkowane przez Barlinek posiadają warstwę użytkową wykonaną są z naturalnego drewna. Podłogi te charakteryzują się wysokimi walorami użytkowymi i estetycznymi.

Producent udziela gwarancji, jeżeli ułożone podłogi użytkowane są zgodnie z jego wytycznymi:

1. Temperatura użytkowania podłóg drewnianych w pomieszczeniu powinna zawierać się w przedziale od 18°C do 24°C
2. Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna zawierać się w przedziale 45% do 60%
3. Maksymalna temperatura na powierzchni desek zamontowanych na ogrzewaniu podłogowym nie powinna przekroczyć 27°C. Na podłogach zamontowanych na ogrzewaniu podłogowym zabrania się układania dywanów, chodników, stawiania mebli bez nóg o minimalnej wysokości 10cm.
4. Do bieżącej pielęgnacji podłogi należy używać środków przeznaczonych do tego celu np. Protektor Koncentrat. Informacje o metodzie i częstotliwości wykonywania pielęgnacji podłogi znajdują się na opakowaniu środka pielęgnacyjnego oraz na www.Barlinek.com. Stosowanie nieodpowiednich środków pielęgnacyjnych może skutkować uszkodzeniem warstwy lakierniczej, zmianą kolorystyki lakieru, powstaniem plam, zmianą śliskości powierzchni podłogi, zmianą połysku.
5. W przypadku podłóg hybrydowych Barlinek, wodoodporność oznacza, że integralne składowe konstrukcji desek Systemu Next Step nie ulegną zmianie w przypadku krótkotrwałej ekspozycji na wodę.
6. W celu stworzenia dodatkowej ochronnej warstwy na lakierze oraz zaimpregnowaniu i uszczelnieniu krawędzi paneli, zalecamy zabezpieczenie posadzki hybrydowej środkami powłokotwórczymi. Wśród rekomendowanych przez nas produktów do zabezpieczania posadzek hybrydowych są: Barlinek Protektor Blask, Bona Polish, dr. Schutz Emulsja do podłóg lakierowanych, Loba ParkettCare, Hartz Lack Polish.
7. Bieżąca pielęgnacja powinna ograniczyć się do normalnego odkurzenia lub zamiecenia podłogi.
8. Częstotliwość pielęgnacji podłogi jest uzależniona od natężenia ruchu.
9. Piasek naniesiony na powierzchnie podłogi powinien być szybko usunięty. Naniesiony piasek powoduje zarysowania na warstwie lakieru oraz drobne wgniecenia i zarysowania w warstwie wierzchniej drewna.
10. Przed i za drzwiami wejściowymi, drzwiami tarasowymi itp. do pomieszczenia z ułożoną drewnianą podłogą powinno umieszczać wycieraczki skutecznie usuwające piasek, wodę i inne zanieczyszczenia.
11. Produkt można montować w kuchniach, łazienkach i innych tego typu pomieszczeniach, gdzie mogą wystąpić rozlania wody. Aby stojąca woda nie pozostawiła osadu na powierzchni desek oraz nie przedostała się pod podłogę (co może stwarzać warunki do rozwoju grzybów, pleśni, przykrych zapachów), wszelkie rozlane cieczki należy usuwać na bieżąco, przed ich odparowaniem. Dodatkowo na obwodowych dylatacjach musi być zastosowany elastyczny uszczelniacz hydrofobowy (np. silikon). Dylatację należy koniecznie stosować wokół ścian, obudów brodzików, wanien, muszli klozetowych i innych przeszkód trwale przymocowanych do podłoża. W przypadku montażu podłogi w łazienkach, pralniach i innych podobnych tego typu pomieszczeniach należy przykleić podłogę do podłoża przy pomocy specjalnego kleju rekomendowanego przez Barlinek.
12. Do usuwania kurzu powinno stosować się suche, miękkie szczotki, odkurzacze ze szczotką z miękkim włosiem. Można również używać lekko wilgotne ściereczki. W żadnym wypadku po sprzątaniu nie mogą pozostać na podłodze mokre ślady.
13. Pod wszystkie elementy mebli i innego wyposażenia wewnątrz mającymi bezpośrednią styczność z podłogą powinny być podklejone podkładki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami, np. podkładki filcowe.
14. Pod fotele oraz inne meble posiadające kółka obowiązkowo należy stosować maty ochronne z tworzywa sztucznego, wykładziny lub dywaniki zabezpieczające podłogę drewnianą przed uszkodzeniem mechanicznym. Należy kontrolować i natychmiast usuwać piasek lub inne zabrudzenia dostające się pod matę ochronną. Nie usunięcie tego typu zabrudzeń spowoduje zarysowania lakieru pod matą ochronną.
15. Podłogi drewnianej nie wolno w żadnym wypadku przykrywać folią PE lub innymi materiałami nieprzepuszczającymi wilgoci i powietrza.
16. Drewno na deskach narażone na działanie światła (promienie UV) będzie zmieniało swoją kolorystykę.
17. Deski podłogowe Next Step można montować na wodnym lub elektrycznym ogrzewaniu podłogowym. **WAŻNE** Dopuszcza się tylko i wyłącznie elektryczne i wodne systemy ogrzewania podłogowego, których instalacja grzewcza jest zatopiona w wylewce. Źródło ciepła systemu ogrzewania musi znajdować się w odległości min 15 mm od desek podłogowych. Dopuszczalny montaż tylko poprzez przyklejenie do podłoża.
18. Przed montażem deski warstwowej na ogrzewaniu podłogowym, inwestor powinien wykonać wygrzewanie posadzki zgodnie z „Protokołem wygrzewania posadzki”. Wypełniony i podpisany „Protokół wygrzewania posadzki” stanowi załącznik do Karty Gwarancyjnej. Brak tego protokołu skutkuje utratą gwarancji na deskę podłogową zamontowaną na systemie ogrzewania podłogowego.
19. W systemie pływającym zaleca się stosowanie materiałów podkładowych których parametr CS (obciążenie statyczne) wynosi minimum 220kPa, będących w ofercie Barlinka. Zastosowanie innych materiałów może skutkować wadliwym montażem całej posadzki i ograniczeniem warunków gwarancji.
20. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do powstania szkód w podłodze, które wyłączone są z warunków gwarancji
21. Informacje dotyczące montażu deski Next Step na ogrzewaniu podłogowym znajdują się w instrukcji montażu oraz na stronie internetowej www.Barlinek.com

WAŻNE: Na użytkownika/inwestorze, ciąży obowiązek zapoznania personelu sprzątającego z opisanymi powyżej „Warunkami użytkowania podłóg lakierowanych NEXT STEP”.